



(Fortsat fra side 13)

Søm ikke heget fast på et hjørne, det er ikke solidt nok, når heget skal strammes op i en fornuftig kvalitet.

Hjørner, der laves med hjørnestiver i stedet for parallelogram er også en mulighed, men den er ikke billigere og ikke til at justere, hvis den giver sig.

Bardun på hjørnepæle er de fleste steder ikke muligt at etablere, og et ankerpunkt til den styrke kræver nok et stort kraftigt betonanker et par meter under jorden.

Du er meget velkommen til at bidrage med input til mine artikler om hegn. Hvis du har nogle gode råd om hegn, vil det være kærkomment stof til vores blad.

Lige som alle andre pæle bør de beskyttes af hætte på toppen, det kan være bunden af en billig plastspand, der sømmes på, tagpap eller blik rondeller.